

C747

①



マイク本体
(マイク風防付)

②



48V ファンタム電源

③



ACアダプター

④



丸形ベース

⑤



グースネック
(MSH70)

⑥



ベーススタンドアダプター

⑦



スタンドアダプター
(SA47)

⑧



リンク(連結)金具
(SHZ80)

⑨



クランプクリップ

⑩



ショックマウント
(H47)

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱